# 01370

## 产品使用说明书 >>



瓯宝安防科技股份有限公司





智能锁控制器







电源适配器 USB/电源线

## • 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
电源适配器5V-2A	1
膨胀螺丝套	3
螺丝M4*20	3
说明书	1
服务卡	1

## • 技术参数

输入电压:	5V
输入电流:	2A
工作湿度:	≤80%RH
工作温度:	0-65°C
无线功耗:	≤1W
控制距离:	≤8 <del>米</del>
安装孔距:	智能锁控制器固定孔中心距52mm





#### 智能锁控制器安装示意图



## 1 安装软件





扫描二维码,下载 安装APP软件 登录官网www.ob-home.com 点击下载安装APP软件。



	<mark>欢迎注册</mark> <sup>瓯宝智能家居</sup>		
用户名:	4-20个字	母、数字组合	
登陆密码:	4-20个字符、	区分大小写	
确认密码:			
手机号:			
请选择手机所在国家			
请输入手机号码	ŧ	取验证码	
验证码:			

登录官网www.ob-home.com,点击右上角注册账户; 或打开app点击右下角注册。



Сонони	② ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 二 い水 ③ ③ ③ 三 新模式信息 ③ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ ③ 二 前 や 信息 ④ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ 二 二 の か 信息 ④ ③ 〕 夏新模式信息 ④ ③ ③ 二 の か の の の の の の の の の の の の の
8 6 0 0 紀住窓阿 0 自动登录 登录	<ul> <li>              手務密码</li></ul>
● ⑤辺密商 → 用户注册 →	注销登录

1.进入手机APP登录界面,输入用户账号及密码,点击"登录"。 2.登陆成功后点击"设置",打开"标准显示模式",主菜单即 显示已配置的所有设备。





配置:按一下指纹锁控制器上的"配置键",蓝色WIFI指示灯 快闪,则设备进入配置状态。

升级:长按"配置键"10秒,自动升级。



		0-НО	ME	
2⊷		添加设备		
		添加摄像头		
		更新设备信息		
	logo	更新品牌信息		
	$(\mathfrak{g})$	更新模式信息		
		复制用户信息		
		管理平台		
	B	手势密码		OFF
	(83)	标准显示模式	0	
	家居	安防	(+) 健康	्रि स्व

#### 1.进入手机APP,点击界面下的"设置" 2.点击"添加设备"



<b>く</b> O-HONE 设置WI-FI	
😴 oubao 🛛 🕺 🦲	-0
_	
输入手机/平板电脑所在WI-FI密码 点击下面的图标即可完成一键配置	
 • 搜索设备	

1.输入所在区域的WIF账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
 2.点击"搜索设备"。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后,"设备"自动跳转至"指纹锁",点击"下一步" 跳转至"位置",输入设备位置名称如"主卧指纹锁",点击"完 成",设备位置添加成功。





1.返回"家居"控制界面,选择"指纹锁";
 2.所有此类"指纹锁"子菜单内均可添加多个设备,添加完成后,在"指纹锁"子菜单内正上方左右滑动,选择所需控制的设备,即可进行操控。





控制盒接收到锁具状态反馈, "Setting"键灯快闪(1s), 并将锁具状态推送到APP同步显示。



1.1 学习



长按指纹锁控制器的开关键至绿灯快闪,松开按键,控制器进入 指纹锁配对状态。





按下指纹锁的静音键发送 配对ID,控制器接收到配 对ID后绿灯变为慢闪;再 次按下指纹锁的静音键, 控制器第二次收到配对ID 并校验,配对成功后绿灯 常亮。

#### 1.3 添加开门遥控器



打开电池盖:长按设置键,保持3秒①,当语音 提示:"请输入管理密码",输入管理密码, 再按"#"号键确认,进入管理模式。



依据液晶屏提示:请按"1"号键②,请再按"4"号键③, 请输入遥控器编号(00-99),按"#"键确认。



依据提示操作:请按遥控器开门按钮,语 音提示"操作成功",如需再添加遥控器 请继续按提示操作。或按"\*"返回上层菜 单。(不能重复添加同一遥控器,且遥控器编号 不能重复使用)



在操作中如果10秒内无任何操作将识别为设置失败自动退出,按0号 键则手动退出,管理密码出厂默认 "000000" 请及时修改。

#### • 更多设置

在APP主界面点击"设置",进入管理平台,进行更多设置;也可进入www.ob-home.com 官网,登录账户进行更多设置。

## 1.1 添加成员

	管理中心	Language
我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	
成员ID:	保存	

选择"添加成员",根据在指纹锁录入指纹的人员信息编辑对应的 "成员姓名"和"成员ID",在"我的成员"即可查看。

### 1.2 设置短信通知

	管理中心	Lang	juage
我的成员	添加成员	我的设	ñ
我的模式	添加模式	我的时	6)
添加时间	我的资料	修改密	冯
退出管理			
扁错设备			
设备位置:		通过	金渕!
智能锁			
是否通过短信通知		是 O 否	۲
联动开:		主设备开副词	<b>复备开</b>
□ 空调12 □ 会讨	文室电视 □ 电视	□ 会议室风扇	
□ 会议室风扇 □	]风扇12 🗌 窗帘	□ 闭门器	
□新闭门器 □1	ā座Ⅲ □ 插座 □	] 会议室水浸	
□ 会议室气警 □	〕会议室平移窗 □ 円	移窗	

在"我的设备"内找到"客厅指纹锁"对设备进行"编辑", 选择"短信通知",指纹锁开启后便会有开锁信息提示。



	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
添加模式				
模式名称:		1-18个字符		
以留开:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
□ 国标攝座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁				
□ 测试 □ 单火测试 □ 测试1 □ 日光灯测试				
□ 卷帘 □ 电视 □ 七彩灯 □ 机顶盒 □ 单火开关				
□ 紅外探測 □ 美版插座 □ 会议室空调 □ 123				

选择"添加模式",用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并 选择设备状态后保存。 在APP"设置"界面"更新模式信息"后返回控制界面,点击左上角

"个人中心"按钮,即可在"模式选择"中一键启用智能生活模式。



	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
添加时间				
时间名称:		1~18个字符		
添加设备:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
□ 国标插座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁				
□ 測试 □ 单火测试 □ 测试: □ 日光灯测试				
□卷帘 □电视	□七彩灯 □机顶	盒 □ 单火开关		
□ 紅外探測 □	美版插座 🗌 会议室空	周 🔲 123		

选择"添加时间",用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关 的设备、启用日期及时间点,并选择设备状态后保存,所选设备即 可实现定时功能。

## • 常见问题解决

故障	可能原因	解决方案
手机偶尔未接收到 即时开门的反馈短信	网络运营商的 信号不稳定	请确保设备信号稳定
	智能锁控制器没通电	请确保智能锁控制器 处于通电状态
手机开锁没反应	智能锁电池电力不够	请及时更换锁的电池
	未学习指纹锁	请重新注册设备
手机接收不到 短信提醒	网站上尚未勾选 "是否短信通知"	请启用短信 通知功能
	没有添加成员	请添加成员

(蓝灯闪烁,指示设备处于网络未连接状态;蓝灯常亮, 指示设备处于网络连接成功状态)



1.添加设备时,建议一把指纹锁对应一个控制器。
 2.手机休眠激活时,请重新连接网络。
 3.请勿长按开关键超过5秒,否则会出现初始化网络配置。
 4.控制距离会因摆放位置而有所偏差

#### 瓯宝安防科技股份有限公司

- 邮编: 323006
- 电话: 0578-2199999
- 官网: www.ob-home.com
- 地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号