01370

产品使用说明书 >>





瓯宝安防科技股份有限公司

▶ 产品概况



• 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
电源适配器12V-2A	1
膨胀螺丝套	3
螺 <u>丝</u> M4*20	3
说明书	1
服务卡	1
阀门线	1

技术参数

输入电压:	DC12V
输入电流:	2A
工作湿度:	≤70%RH
工作温度:	0−65℃
待机功耗:	≤2W
开关寿命:	≥20,000次
预热时间:	每次上电都要预热5分钟





安装位置:距离气源半径1.5m范围内,通风良好处

(1) 液化气比空气重, 安装在距离地面约0.3米处

(2)天然气、城市煤气、一氧化碳比空气轻,安装 在距离天花板约0.3米处

不宜安装的位置:

- (1) 墙角、柜内等空气不易流通的地方
- (2) 易被油烟等直接熏着的地方
- 安装孔距:煤气报警器固定孔中心距56mm



1 安装软件





扫描二维码,下载 安装APP软件 登录官网www.ob-home.com 点击下载安装APP软件。



	欢迎注 瓯宝智能	E 册 家居		
用户名:	4-2	20个字母、数字组合	ĩ	
登陆密码:	4-201	个字符、区分大小写	3	
确认密码:				
手机号:				
请选择手机所在国家				
请输入手机号码		获取验证码		
验证码:				

登录官网www.ob-home.com,点击右上角注册账户; 或打开app点击右下角注册。



Сонони	 ② O-HOME LINK ○ ④ 更新模式信息 ① 复制用户信息 ○ 管理平台
8 6 1 0 0 紀住密府 0 印动歴录 登录	 手势密码
♥ 忘记密码 → 用户注册 →	注销登录

1.进入手机APP登录界面,输入用户账号及密码,点击"登录"。 2.登陆成功后点击"设置",打开"标准显示模式",主菜单即 显示已配置的所有设备。





- 配置:用针按一下嵌入式"配置键",蓝色WIFI指示灯 快闪,设备进入配置状态。
- 升级:长按"配置键"10秒,自动升级。



		0-H(OME	
2⊷		添加设备		
		添加摄像头		
		更新设备信息		
	logo	更新品牌信息		
	(f)	更新模式信息		
	Ø	复制用户信息		
		管理平台		
	B	手势密码		OFF
		标准显示模式	^	
	家居	安防	<+> 健康	く 没置 -

1.进入手机APP,点击界面下的"设置"

2.点击"添加设备"



く O-HONE 设置WI-FI	
😴 oubao 🛛 🕺 🦲	-0
_	
输入手机/平板电脑所在WI-FI密码 点击下面的图标即可完成一键配置	
 • 搜索设备	

1.输入所在区域的WIF账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
 2.点击"搜索设备"。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后,"设备"选择框自动跳转至"煤气报警器",点击 "下一步"跳转至"位置",输入设备位置名称如"厨房煤气",点 击"完成",设备位置添加成功。





1.返回"安防"控制界面,选择"煤气报警器";
 2.所有此类"煤气报警器"子菜单内均可添加多个设备,添加完成后,在"煤气报警器"子菜单内正上方左右滑动,选择所需控制的设备,即可进行操控。

更多设置

在APP主界面点击"设置",进入管理平台,进行更多设置;也可进入www.ob-home.com 官网,登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

← 管理平台				
	管理中心	Language		
我的成员	添加成员	我的设备		
我的模式	添加模式	我的时间		
添加时间	我的资料	修改密码		
用户管理	退出管理			
添加模式				
模式名称:		1-18个字符		
设备开:				
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器				
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座				
国标描座 □零火开关 □会议室开关 □指纹锁				
□测试 □单火测试 □测试1 □日光灯测试				
□ 巻帝 □ 电视 □ 七彩灯 □ 机顶盒 □ 单火开关				
□ 紅外探測 □ 美版播座 □ 会议室空调 □ 123				

选择"添加模式",用户自定义编 辑好模式名称、勾选要控制的设备 并选择设备状态后保存。

在APP"设置"界面"更新模式信息"后返回控制界面,点击左上角 "个人中心"按钮,即可在"模式 选择"中一键启用智能生活模式。



	管理中心	Language	
我的成员	添加成员	我的设备	
我的模式	添加模式	我的时间	
添加时间	我的资料	修改密码	
用户管理	退出管理		
添加时间			
时间名称:		1~18个字符	
添加设备:			
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器			
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座			
□ 国标插座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁			
□测试 □单火测试 □测试 □ 日光灯测试			
□ 卷帘 □ 电视 □ 七彩灯 □ 机顶盒 □ 单火开关			
□ 紅外探測 □	美版插座 □ 会议室空	調 🔲 123	

选择"添加时间",用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关 的设备、启用日期及时间点,并选择设备状态后保存,所选设备即 可实现定时功能。

• 常见问题解决

故 障	可能原因	解决方案
设备连接不上网络 手机无法控制 (蓝灯常亮,红灯熄灭)	网络故障	请确保设备信号稳定
无法手动开关阀门	设备异常	1.确认设备未断电 (绿灯常亮),阀 门线连接正确。 2.尝试更换新阀门。
报警器无法报警	设备没有预热	设备每次断电之后再 上电,需要预热5分钟 才有感应功能

瓯宝安防科技股份有限公司

- 邮编: 323006
- 电话: 0578-2199999
- 官网: www.ob-home.com
- 地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号