01370

产品使用说明书 >>



瓯宝安防科技股份有限公司





智能插座(万能)



• 包装清单

名 称	数 量
主机	1
M4*30机牙螺丝	2
说明书	1
服务卡	1

技术参数

输入电压:	AC220V 50/60Hz	
输入电流:	10A	
工作湿度:	≤70%RH	
工作温度:	0−65℃	
无线功耗:	≤1W	
开关寿命:	≥50,000次	





智能插座(万能)安装示意图



1 安装软件





扫描二维码,下载 安装APP软件 登录官网www.ob-home.com 点击下载安装APP软件。



、数字组合
、数字组合
区分大小写
۲
() ()会证码

登录官网www.ob-home.com,点击右上角注册账户; 或打开app点击右下角注册。



Соном	 ② O-HOME LINK⊙ ③ 更新模式信息 ① 复制用户信息 ④ 管理平台
8 6 0 00 0 記住密码 0 自动登录 登录	 手勢密码
● 忘记意時 → 用户注册 →	注销登录

1.进入手机APP登录界面,输入用户账号及密码,点击"登录"。 2.登陆成功后点击"设置",打开"标准显示模式",主菜单即 显示已配置的所有设备。





配置:按一下嵌入式"配置键",蓝色WIFI指示灯快速 闪烁,则设备进入配置状态。

升级:长按"配置键"10秒,自动升级。



		0-НО	ME	
2⊷		添加设备		
		添加摄像头		
		更新设备信息		
	logo	更新品牌信息		
	(\mathfrak{g})	更新模式信息		
		复制用户信息		
		管理平台		
	B	手势密码		OFF
	(83)	标准显示模式	0	
	家居	安防	(+) 健康	्रि अब्र

1.进入手机APP,点击界面下的"设置" 2.点击"添加设备"



く O-HONE 设置WI-FI		
	©	-• 1
	<u>8 0</u>	
输入手机/平板电脑所在WI-F 点击下面的图标即可完成一	I密码 键配置	
 • 搜索设备		

1.输入所在区域的WIF账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
 2.点击"搜索设备"。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后, "设备"选择框自动跳转至"插座", 点击 "下一步"跳转至"位置", 输入设备位置名称如"插座一", 点击"完成", 设备位置添加成功。





 1.返回"家居"控制界面,选择"插座";
 2.所有此类"插座"子菜单内均可添加多个设备,添加完成后, 在"插座"子菜单内正上方左右滑动,选择所需控制的设备, 即可进行操控。

• 更多设置

在APP主界面点击"设置",进入管理平台,进行更多设置;也可进入www.ob-home.com 官网,登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

← 管理平台			
	管理中心	Language	
我的成员	添加成员	我的设备	
我的模式	添加模式	我的时间	
添加时间	我的资料	修改密码	
用户管理	退出管理		
添加模式			
模式名称: 1-18个字符			
)	
设备开:			
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报警器			
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座			
□ 国标攝座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁			
□测试 □单火测试 □测试1 □日光灯测试			
□ 卷帘 □ 电视 □ 七彩灯 □ 机顶盒 □ 单火开关			
□ 紅外探測 □ 美版插座 □ 会议室空调 □ 123			

选择"添加模式",用户自定义编 辑好模式名称、勾选要控制的设备 并选择设备状态后保存。 在APP"设置"界面"更新模式信 息"后返回控制界面,点击左上角 "个人中心"按钮,即可在"模式 选择"中一键启用智能生活模式。



\leftarrow			
	管理中心	Language	
我的成员	添加成员	我的设备	
我的模式	添加模式	我的时间	
添加时间	我的资料	修改密码	
用户管理	退出管理		
源加时间			
时间名称:		1~18个字符	
· 汤加设备:			
□ 平移窗 □ 闭门器 □ 会议室窗帘 □ 水浸报整器			
□煤气报警器 □办公桌插头 □移动插座			
□ 国标插座 □ 零火开关 □ 会议室开关 □ 指纹锁			
□测试 □ 单火测试 □ 测试1 □ 日光灯测试			
□卷帘 □电视 □七彩灯 □机顶盒 □单火开关			
□ 紅外探測 □ 美版播座 □ 会议室空调 □ 123			

选择"添加时间",用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关 的设备、启用日期及时间点,并选择设备状态后保存,所选设备即 可实现定时功能。

• 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
手机操作无反应	设备未连接服务器	检查插座指示灯状 态是否为蓝灯闪烁
插座无供电	设备线路问题	切断电源,检查插 座安装是否有问题

瓯宝安防科技股份有限公司

- 邮编: 323006
- 电话: 0578-2199999
- 官网: www.ob-home.com
- 地址:浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号