

主开关--副开关进行联动设置之后可以相互控制

-82 中国移动 🗢	17:	36	🕑 🥘 100% 🛄 +
Q	0-H(OME	LINK
〔〕 更新	模式信息		
夏	用户信息		
日間	平台		
小 手势	密码		OFF
日 标准	显示模式		
(ご)版本	更新		
j ×Ŧ	我们		
		74. 🗖 🚽	
	汪钥:	豆求	
() 家居	○ 安防	(十) 健康	کې _{وش}

	管理中心	Language
我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	
我的设备		
设备位置		操作
日光灯测试		编辑 删除
测试3		編辑 删除
测试2		编辑 删除
测试1		编辑 删除
单火测试		编辑 删除
单火出货样机测试		编辑 删除
单火修改测试		编辑 删除
券容		

1. 进入APP设置, 点击管理平台。

2. 点击"我的设备",点击需要 编辑的设备。

(о-номе	<
没备位置:	<u></u>
单火测试	联
是否通过短信通知 是の否の	
联动开: 主设备开副设备开	
□ 办公室空调 □ 空调 □ 电视 □ 测试1	
□测试2 □测试3 □ 会议室窗帝 □ 闭门器	
□ 办公桌插头 □ 国标插座 □ 美版插座	
□ 水浸报警器 □ 煤气报警器 □ 平移窗 □ 測试	
□指纹锁 □里面办公室摄像头 □会议室摄像头	
□七彩灯 □会议室开关 □触摸开关 □零火开关	
□ 单火修改测试 □ 单火出货样机测试 □ 日光灯测试	
□ 会议室机顶盒 □ 移动插座 □ 红外探测 □ 卷帘	反

联动关:	主设备关副
□ 办公室空调 □ 空调 □ ■	11 回 測试1
□测试2 □测试3 □ 会议3	室窗帝 🗌 闭门器
□ 办公桌插头 □ 国标插座	□ 美版插座
□ 水浸报警器 □ 煤气报警器	□ 平移窗 □ 测试
□ 指纹锁 □ 里面办公室摄像3	↓ □ 会议室摄像头
□ 七彩灯 □ 会议室开关 □]触摸开关
□ 单火修改测试 □ 单火出货标	羊机测试 🛛 🗹 单火测试
□ 日光灯测试 □ 会议室机顶部	盒 □移动插座
□ 红外探测 □ 券容	

3. 编辑需要联动的主开关和副开关,主设备开副设备联动开, 主设备关副设备联动关,设置完成后保存。副开关重复一遍 设置。